



# ツヤダシ革命 輝石

## No.610

業 務 用

### 拭き上げタイプの最高級無機コート

□用 途□

**艶だし保護**

□特 長□

●**耐候性拔群**

ウレタン・アクリルに対して圧倒的な強さ

●**密着性拔群**

加工面から極めて剥離しにくい

●**耐吸水性拔群**

完全に水を遮断

●**耐透水性拔群**

圧力水も通さない

●**耐薬品性拔群**

酸・アルカリ・塩水・有機溶剤に強い

●**加工面の硬度拔群**

夢の硬度H10を実現

●**耐熱性拔群**

JIS A 6910

\*ご使用の際は弊社SDSをお読みください。

●**混合厳禁**・余った液は絶対に戻さないで下さい。

□使用方法□

★保護コート・最終仕上げの艶ムラ対策

1.洗浄:表面の汚れを除去して下さい。

2.乾燥:十分に乾燥して下さい。

3.施工(1回目)

(1)塗 布 :ウエスを用い均一に十分塗布して下さい。

(2)拭き上げ:塗布後約30秒～1分後にウエスで軽く拭き上げて下さい。

※必要に応じて2～3回繰り返して下さい。

4.乾燥:約2時間は養生をして触れない様にして下さい。

(完全硬化には約7日から10日必要)

★艶だし仕上げ

※全く艶がない場合には、1回目と2回目を前述の「保護コート云々…」の1回目と2回目に準じ3回目以降は前述の2回目と同様の手法で望む状態になるまで繰り返して下さい。

□取扱上の注意□

● **火気厳禁**

●作業中は十分に換気して下さい。

●目に入った場合には、15分以上清浄な水で洗浄し速やかに医師の手当てを受けて下さい。

●皮膚に付着した場合には直ちに布で拭き取った後すぐに石鹸および清浄な水で洗って下さい。

●吸引しないで下さい。

大量に吸入した場合・・・清浄な空気の中で安静にし、医師の手当てを受けて下さい。

●飲まないで下さい。

誤飲した場合・・・水で口の中を洗浄し、直ちに医師の手当てを受けて下さい。

●直射日光を避け、密栓して冷暗所に保管して下さい。

●完全硬化後の除去は困難です。

N E T

1kg